

# H5 变量说明

## 1. 变量支持的节目元素包括： 文本，通知，字幕【注意预览无效，需要发布到终端显示】

变量	变量值	说明
设备号:	[[deviceId]]	注意两边的中括号
终端名称:	[[name]]	注意两边的中括号
公司 Id	[[companyId]]	注意两边的中括号

### 1.1 文本演示

文本编辑	终端显示效果
	

### 1.2 通知演示

通知编辑	终端显示效果
	

### 1.3 字幕演示

字幕编辑	终端显示效果
 <p>字幕编辑界面截图。顶部有文本、图片、视频、组件等选项卡。下方显示字幕编辑区域，包括位置选择（顶部）和内容输入框。内容框中显示了包含变量占位符的文本：这是字幕变量演示：设备号[[deviceid]], 注意中括号。</p>	 <p>终端显示效果截图。显示字幕在终端窗口中的渲染效果，字幕内容为：这是字幕变量演示：设备号H1TTC7A20101427, 注意中括号。</p>